

UVEX® XC • GEBRAUCHSANLEITUNG

Sie können Übersetzungen dieses Handbuchs unter www.e-tintproducts.com herunterladen.
Bitte beachten Sie die Pflege- und Gebrauchshinweise in dieser Anleitung, um mit Ihrer UVEX® Brille ein optimales Ergebnis zu erzielen.



GEBRAUCHSANLEITUNG

BEGRIFFSDEFINITIONEN

AKTIVIEREN: Einschalten; Farbstufe | DEAKTIVIEREN: Ausschalten; transparent

Die UVEX® Brille mit elektronischer Farbstufeneinstellung wechselt durch kurzes Berühren der Taste oder automatisch über den eingebauten Lichtsensor sofort zwischen zwei Farbstufen (ein oder aus). Diese Farbstufen sind fest eingestellt und können vom Benutzer nicht geändert werden. Die Brille wird im Werk mit einer Standardeinstellung für die Lichtschwelle vorprogrammiert, die im automatischen Modus verwendet wird. Sie haben die Möglichkeit, die Lichtschwelle umzuprogrammieren, wenn Sie feststellen, dass diese den Betrieb nicht automatisch nach Ihren Wünschen aktiviert oder deaktiviert (siehe unten unter „Anpassung der Lichtschwelle“).

BETRIEB IM MANUELLEN MODUS:

Drücken Sie kurz auf die Taste, um die Farbstufe der Brille zu aktivieren oder zu deaktivieren.

BETRIEB IM AUTOMATISCHEN MODUS:

Die UVEX® Brille ist so ausgelegt, dass sie bei Vorhandensein eines aktivierenden Lichts automatisch die Farbstufe wechselt. Sie können das System in den automatischen Modus umschalten. Drücken Sie hierfür die Taste und halten Sie sie drei (3) Sekunden lang gedrückt. Die Linse blinkt zwei (2) Mal und zeigt dadurch an, dass sie in den automatischen Modus gewechselt hat. Lassen Sie die Taste los. Die Brille ist jetzt für den automatischen Modus eingestellt.

BEENDEN DES AUTOMATISCHEN MODUS (UND UMSCHALTEN IN DEN MANUELLEN MODUS):

Drücken Sie einmal kurz auf die Taste, um zurück zum manuellen Modus zu wechseln. Hinweis: Die Linse wird beim Beenden des automatischen Modus deaktiviert.

ANPASSUNG DER LICHTSCHWELLE:

Schalten Sie die Brille zuerst in den automatischen Modus. Wählen Sie einen Umgebungslichtbereich, der vergleichbar mit den Bedingungen ist, bei denen die Brille aktiviert werden soll. Setzen Sie die Brille auf und stellen Sie sich an eine Stelle mit den gewünschten Lichtverhältnissen. Drücken Sie die Taste und halten Sie sie ca. vier (4) Sekunden lang gedrückt. Nach vier Sekunden blinkt die Linse drei (3) Mal und zeigt dadurch an, dass das System den Sensor neu auf Ihre gewünschte Lichtschwelle kalibriert hat. Der Sensor wird jetzt ausgelöst, wenn es mindestens so hell ist wie das ausgewählte Umgebungslicht. Die Elektronik speichert diesen benutzerdefinierten Schwellenwert, bis dieser entweder umprogrammiert oder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wird. HINWEIS: Achten Sie darauf, den Bereich um den Lichtsensor herum frei zu halten und die Lichtquelle zu öffnen. Wenn Ihr Finger den Lichtsensor beim Einstellen der Lichtschwelle bedeckt, wird die Brille die meiste Zeit aktiviert und schaltet sich nur aus, wenn es sehr dunkel ist. Versuchen Sie NICHT, die Lichtschwelle zu verändern, wenn Sie in Bewegung sind.

ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN:

Sie können die Werkseinstellungen im manuellen oder automatischen Modus wiederherstellen. Drücken Sie die Taste und halten Sie sie ca. sechs (6) Sekunden lang gedrückt. Die Linse durchläuft zwei (2) Blinkserien. Nach der zweiten Blinkserie werden die ursprünglichen Werkseinstellungen der Brille wiederhergestellt.

AUFLADEN

Ziehen Sie vorsichtig die Mikro-USB-Abdeckung ab, um das Mikro-USB-Kabel mit dem Elektronikanschluss zu verbinden. Laden Sie die Batterie mit einem Netzadapter oder über den Computer auf. Die Linse bleibt während der Aufladung aktiviert und die Taste lässt sich nicht bedienen. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, wird die Linse deaktiviert. Es empfiehlt sich, die Batterie vor jedem Gebrauch vollständig aufzuladen. Eine vollständig entladene Batterie braucht mindestens zwei (2) Stunden, bis sie wieder vollständig aufgeladen ist. *Bewahren Sie die Brille nicht an eine Aufladequelle angeschlossen auf.

WARNUNG! SIE SIND DAFÜR VERANTWORTLICH, DIE EIGNUNG DIESES PRODUKTS FÜR DEN BEABSICHTIGTEN ZWECK FESTZUSTELLEN, UND SIE VERWENDEN DIESES PRODUKT AUF EIGENE GEFAHR. WENN SIE ZU IRGEND EINEM ZEITPUNKT MEINEN, DASS IHRE UVEX® BRILLE NICHT ORDNUNGSGEMÄSS FUNKTIONIERT, SEHEN SIE SOFORT VOM GEBRAUCH DER BRILLE AB. DIESES PRODUKT WIRD NICHT ZUM GEBRAUCH BEI NACHT ODER BEI TEMPERATUREN UNTER -10 °C ODER ÜBER 45 °C EMPFOHLEN. VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NACH EIGENEM ERMESSEN.

REINIGUNG UND PFLEGE

Mit warmem Wasser, einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch reinigen. Hartnäckige Schmutzrückstände können Sie mit einem Haushaltsglasreiniger reinigen. Verwenden Sie keine Reiniger, die Feuchtigkeitsspender, Scheuermittel, starke Säuren oder Ätzmittel enthalten. Tauchen Sie die Brille nicht in Flüssigkeiten, da dies die Funktion der Elektronik beeinträchtigen kann. Setzen Sie dieses Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, wenn es nicht in Gebrauch ist. Anderenfalls kann die Lebensdauer der Brille verkürzt werden.